

취급 설명서


DPM-T SERIES

본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

이 DPM-D SERIES METER를 최상의 상태로 사용하기위해 사용 전에 반드시 취급설명서를 읽어 주십시오.

또한, 읽은 후에는 이 취급설명서를 보관하여 주십시오.

1. 형명



2. 사용 시 주의사항

하기 사항에 주의하여 취급해 주십시오.

△위험


취급을 잘못하면 중대한 사고가 발생할 가능성이 있습니다.

△주의

취급을 잘못하면 중정도의 장애와 경상을 받을 수 있으며, 또는 물적 손상이 발생 할 가능성이 있습니다.

- 배선작업 또는 보수점검 시에는 필히 테스타로 무전압을 확인 후에 작업하십시오.
- 본기기는 반드시 인증된 전기기술자가 설치하여야 합니다.
- 본기기는 필히 도면상의 형명과 제품의 형명이 일치하는지 확인하고 사용전압과 제품의 전압이 일치하는지 확인하여 용도대로 전원회선에 연결하십시오.
잘못 사용하면 화재, 오동작, 고장의 원인이 됩니다.
- 취급설명서에 의해서 취부 및 배선을 하십시오.
배선 등에 미비한 점이나 오결선 있으면 과압력이 인가되어 파손되거나 오동작, 고장의 원인이 됩니다.
- 아래의 조건에 맞는 환경에서 사용하십시오.
사용온도: -10 ~ 55℃
상대습도: 20%~85%(결로가 없을 것)
- 본기기는 실내 전용입니다.
- 고온, 다습, 먼지, 결로, 부식성가스, 과도한 진동, 충격 등 이상 환경에 설치하지 마십시오.
- 배선체결이 미비하면 발열의 원인이 됩니다.
- 티끌, 철분 등의 이물질이 기기내부에 삽입되지 않도록 시공하여 주십시오.
- 본기기를 개조 또는 분해하지 마십시오.
- 제품을 파기할 경우는 산업폐기물로 취급하여 주십시오.


3. 외관, 구조




4. 취부 및 배선

■ 배선연결시 1.0~1.2N.m(10~12kgf.cm)으로 접속 하십시오.


1) DCV, DCA




2) ACV, ACA, Hz



3) WATT, VAR, PF



5. 판넬가공치수



6. 보수, 점검

- 배선단자 나사의 느슨함이 없는지 수시로 확인해 주십시오.
- DC SIGNAL을 이용하여 측정치 점검.

7. 보증


- 제품보증기간은 구입일로부터 1년이며, 제조상의 제품결함 또는 성능결함으로 인한고장 발생의 경우에 한하여 무상 A/S가 가능합니다
- 임의해체 및 수리를 하실 경우는 무상A/S가 불가능 하오니 즉시 본사 및 대리점으로 연락하여 주시기 바랍니다.

8. 설정방법

1) 설정 KEY

- MD** : 설정 MODE
- ◀** : SHIFT기능으로 누르면 우측으로 자리 이동.
- ▼** : UP기능으로 누르면 숫자가 1씩 증가.
- ▲** : SET기능으로 누르면 설정 완료후 다음 단계로 이동.

2) 설정방법



■ 기타 기능은 오동작을 할 수 있으니 현장에서 설정하지 마십시오.